

# Kik Machinale houtbewerking

## Inmeten draaivalraam.

Het bestaande kozijn waar een renovatie-draaivalraam toegepast wordt dient exact haaks te zijn. Dit is te controleren door de diagonalen van het kozijn te meten, deze dienen gelijk van maat te zijn. De juiste maat van het draaivalraam kunt u bepalen door tussen de dagkanten van het bestaande kozijn te meten, zowel in de hoogte als in de breedte. Zie afbeelding. De strak opgemeten maten zijn bestelmaten.

