

Kik Machinale houtbewerking

Benodigde gereedschappen.

Accuboormachine.	boren, schroeven.
Bithouder, bit pz1 + pz2	schroeven.
Inbusleutel 4mm	afstelling raam / vergrendeling excenternok onderste raamscharnierdeel.
Boor 2.5mm	voorboren van het alu-regenwateringsprofiel.
Boor 3.5mm	voorboren van de kozijnsponninglatten, de sluitplaten en de raamscharnierdelen.
Boor 8mm	boren van de gaten t.b.v. de raamscharnierdelen.
Priem	voorprikken van de te boren gaten.
Schrijfhaak	afschrijven van de kozijnsponninglatten en het alu-regenwaterkeringsprofiel.
Beitel + hamer	inkeping in de kozijnsponninglatten.
Handzaag	afkorten van de kozijnsponninglatten.
IJzerzaag	afkorten van het alu-regenwaterkeringsprofiel.
Kitspuit	afkitten van het glas in het raam en de sponninglatten t.p.v. het bestaande kozijn.